



**BEACHTEN SIE FÜR IHRE SICHERHEIT DIE NACHFOLGENDEN SICHERHEITSHINWEISE, DENN SO VERHINDERN SIE DAS RISIKO SCHWERER VERLETZUNGEN SOWIE VON STROMSCHLAG UND BRAND.**

1. Benutzen Sie die Leuchte ausschließlich gemäß ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung. Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die durch Nichteinhalten der Anweisungen oder unsachgemäße Behandlung entstehen.
2. Außenleuchten dürfen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. Innenleuchten sind nur für die Nutzung im Innenbereich bestimmt.
3. Der Anschluss der Leuchte soll im Außenbereich an eine ordnungsgemäß nach VDE 0100 errichtete Schutzkontaktsteckdose erfolgen. Der Steckdosenstromkreis soll durch einen Fehlerstromschutzschalter mit einem Bemessungsdifferenzstromkreis von maximal 30mA geschützt sein. Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind.
4. Die Leuchten sind nicht für eine Wand- oder Deckenmontage vorgesehen.
5. Die Leuchte darf nicht angeschlossen und verwendet werden, wenn sie schon einmal fallen gelassen wurde oder sichtbare Anzeichen von Beschädigungen aufweist. Eine Prüfung und ggf. Reparatur der Leuchte darf nur durch einen Fachbetrieb des Elektrohandwerks oder dem Hersteller durchgeführt werden. Erst nach fachmännischer Reparatur darf die Leuchte wieder verwendet werden.
6. **Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich von einer Fachkraft des Elektrohandwerks oder dem Hersteller ausgetauscht werden.**
7. **Leuchten sind kein Spielzeug. Die Leuchte darf, wie alle elektrischen Geräte, nicht Kindern oder anderen unbefugten Personen zugänglich gemacht werden.**
8. Vor der Montage, dem Lampenwechsel und der Reinigung muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden und die Netzspannung abgeschaltet sein. Sicherungsschalter auf „AUS“ oder Sicherung herausdrehen. Anschließend muss an der Netzleitung die Spannungsfreiheit festgestellt werden.
9. Verwenden Sie nur Stromsparleuchtmittel mit **max. 25W 230V ~50Hz**, erhältlich beim Hersteller und im Fachhandel. Beachten Sie den maximal zulässigen Höchstwert. Nur Leuchtmittel selber Bauart und Leistung verwenden.
10. Bestandteile der Leuchte und vor allem das Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Ein ausreichender Abstand zu leicht entflammaren Gegenständen (z.B. Gardinen, Vorhänge) oder Materialien sind einzuhalten.
11. **Leuchten mit Farbkappe dürfen nur mit vollständiger und unbeschädigter Farbkappe betrieben werden.**
12. Legen und hängen Sie keine Gegenstände über Leuchte und Leuchtmittel, es besteht Kurzschluss- und Brandgefahr.
13. Lassen Sie Leuchte und Leuchtmittel abkühlen, bevor Sie das Leuchtmittel wechseln oder die Leuchte reinigen.
14. Die Pflege von Leuchten beschränkt sich auf die Oberflächen. Es darf keine Feuchtigkeit in die spannungsführenden Teile der Leuchte gelangen. Verwenden Sie zum Reinigen nur ein leicht angefeuchtetes Tuch, keine scharfen Reinigungsmittel.
15. Zur Vermeidung von Feuer, Kurzschluss und Verletzungen dürfen keine Teile der Leuchte in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
16. **Verpackungsmaterialien, wie z.B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreikbaar auf.** Entsorgen Sie es entsprechend aktueller örtlicher Vorschriften.
17. Machen Sie ausgediente Leuchten sofort unbrauchbar. Die Leuchte ist danach unter Berücksichtigung der örtlichen Bestimmungen zu entsorgen.
18. Bewahren Sie die Sicherheitshinweise an einem sicheren Ort auf und machen Sie diese auch anderen oder späteren Benutzern zugänglich.

### Technische Daten:

**Spannungsversorgung und Leuchtmittel:** 230V~ 50Hz, Energiesparlampe E27 max. 25W 230V ~50 Hz

### Umweltvorschriften




Geräte, die mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro- und Elektronik-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung.



Diese Leuchte entspricht den gültigen europäischen Normen **CE**. Schutzklasse **IP 43**. Die Gerätsicherheit **GS** wurde durch die SLG Prüf- und Zertifizierungs- GmbH geprüft und bestätigt.

Bitte beachten Sie, dass der beleuchtete Mond nur aufrecht stehend mit Fuß oder liegend verwendet werden darf, d.h. mit der Öffnung der Lampenfassung nach Unten oder zur Seite. Es dürfen keine zusätzlich Löcher oder Öffnungen in den Mond gemacht werden. Beim Wechsel der Farbkappen oder des Leuchtmittels Schrauben unbedingt nur handfest anziehen, sodass diese nicht überdreht werden.


### a) Austausch des Leuchtmittels



1. Trennen Sie den Netzstecker vom Stromnetz und schalten Sie die Netzspannung ab. Entnehmen Sie die Lampenfassung an der Unterseite des Mondes durch Herausdrehen der drei Befestigungsschrauben. Punkt C beachten\*
2. Schrauben Sie ein geeignetes Leuchtmittel ein (Fassung E27). Die Leucht darf nur mit Energiesparlampe: E27 max. 20W 230V ~50 Hz oder baugleich verwendet werden. Achten Sie dabei auf die Einbaulänge.\*
3. Setzen Sie die Fassung wieder ein und schrauben Sie diese mit den drei Befestigungsschrauben und einem Anzugsmoment von 1,2 NM am Mond an.\*
4. Prüfen Sie vor Wiederinbetriebnahme alle spannungsführenden Teile auf Beschädigungen. Nehmen Sie beschädigte Leuchten nicht mehr in Betrieb.\*

\* Farben und Formen je nach Ausführung. Technische Änderungen möglich.

### b) Montage des Standfußes\*



1. Ziehen Sie das Kabel durch die mittlere Öffnung im Fuß
2. Legen Sie den Fuß so auf dem Mond auf, dass die hohe Seite des Fußes von der Spitze weg zeigt. Schrauben Sie den Fuß mit den vier Befestigungsschrauben mit 1,2 NM am Mond fest.
3. Beim Aufstellen des Mondes darauf achten, dass das Kabel nicht eingeklemmt oder geknickt wird. Beim Wechseln des Leuchtmittels oder der Farbkappe umgekehrt vorgehen.

### c) Aufsetzen und Austauschen der Farbkappen\*



1. Trennen Sie den Netzstecker vom Stromnetz und schalten Sie die Netzspannung ab. Drehen Sie die drei Befestigungsschrauben aus dem Verschlussdeckel an der Unterseite des Mondes heraus und lösen Sie den Deckel samt Leuchtmittel aus dem Mond. Wählen Sie jetzt die gewünschte Farbe aus.
2. Stülpen Sie die Farbkappe vorsichtig über das Leuchtmittel, ohne dieses zu beschädigen. Achten Sie dabei darauf, dass alle drei Nasen eingerastet sind. Drücken Sie den unteren Rand der Farbkappe zunächst in einen der Haken. Klemmen Sie den unteren Rand der Farbkappe nun in die beiden übrigen Haken bis die Farbkappe einrastet.
3. Die Farbkappe ist nun ordnungsgemäß montiert und Sie können das Leuchtmittel wieder in den Mond einsetzen und mit den drei Befestigungsschrauben und einem Anzugsmoment von 1,2 NM verschrauben.
4. Farbkappen\* (benötigtes Montagewerkzeug Schraubendreher PZ , nicht im Lieferumfang)

\* Farbkappen im Zubehör erhältlich. Farben und Formen je nach Ausführung. Änderungen möglich.